

<p><b>CZ Manuál EM458</b></p> <p><b>www.funbeat.cz</b></p>	<p><b>UPOZORNĚNÍ</b></p> <p>Doporučujeme vám co nejpodrobněji prostudovat tento návod k obsluze, aby jste se vyvarovali případným budoucím potížím, vzniklých nesprávným používáním přístroje.</p> <p>‡ Nikdy nevystavujte přístroj teplotám vyšším jak +40°C ani jej neuschovávejte v prostorách, kde by se tyto teploty mohly vyskytovat.</p> <p>‡ Nepoužívejte přístroj v prašném či vlhkém prostředí, ani tam kde mohou teploty dosahovat vysokých hodnot. <b>Doporučujeme používat ochranné pouzdro, které zabrání vniknutí nečistot do přístroje.</b></p> <p>‡ Chraňte přístroj před pádem na zem a jiné tvrdé podložky, hrozí trvalé poškození přístroje.</p> <p>‡ Vyvarujte se hlasité hudební produkci, hrozí trvalé poškození vašeho sluchu.</p> <p>‡ Nikdy se nepokoušejte svépomocí opravovat ani nijak upravovat přístroj, v opačném případě bude přístroj vyjmut ze záruky.</p> <p>‡ Nepoužívejte přístroj v prostředí kde je to zakázáno, (např. letadlo, benzinová stanice,...)</p> <p>‡ Neobsluhujte přístroj v případě řízení motorového vozidla či jiného dopravního prostředku. <b>Veškeré specifikace a design přístroje mohou být věci změny, bez předchozího upozornění.</b></p> <p><b>INFORMACE O POUŽITĚM AKUMULÁTORU</b></p> <p>Tento přístroj je vybaven vestavěným Li-Ion akumulátorem, který vyžaduje dodržování určitých zásad. Délka nabíjecího cyklu se může pohybovat mezi 3 až 5 hodinami.</p> <p><b>Upozornění:</b> Nenabíjejte baterii déle než 5 hodin, hrozí její poškození a snížení kapacity</p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 1 -</b></p>	<p><b>SPECIFIKACE</b></p> <p>‡ Reprodukce hudby s podporou formátu: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV.</p> <p>‡ Reprodukce videosouborů formátů: *.AVI/RM/MPG/ASF/WMV/MKV/DAT/VOB, které je možné přehrávat po překonvertování do formátu AVI.</p> <p>Digitální záznam zvuku pomocí integrovaného mikrofonu do formátu typu *.WAV .</p> <p>‡ Barevný LCD displej s podporou více jazykových mutací.</p> <p>‡ FM stereo rádio s funkcí automatického i ručního vyhledávání a ukládáním rozhlasových stanic.</p> <p>‡ Ekvalizér s 6 režimy nastavení: Normal, dbb, Rock, Pop, Live, Jazz.</p> <p>‡ Přehrávač s možností přehrávání: normal, opakovat skladbu, opakovat vše, náhodný výběr a výběr skladby.</p> <p>‡ Podpora USB 2.0 rozhraní a Mass Storage</p> <p>‡ Podpora operačních systémů MS Windows 98 ME,SE, 2000, XP, VISTA a MacOS X, Linux 2.4.2</p> <p>‡ Funkce přenosného disku</p> <p>‡ Slot na paměťovou kartu (micro SD až 2 GB)</p> <p>‡ Přiložené CD obsahuje software pro převod videa pro MP4 přehrávač</p> <p>‡ Pro dosažení kvalitnějšího poslechu hudby doporučujeme zakoupit kvalitnější sluchátka k tomuto MP4 přehrávači</p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 2 -</b></p>	<p><b>ZAČÍNÁME</b></p> <p><b>Zapnutí / vypnutí přístroje</b> Přístroj zapínáme ručně, vypnutí přístroje může být automatické nebo ruční.</p> <p><b>Ruční zapnutí / vypnutí přístroje:</b> ‡ Zapnutí provedeme přečnutím tlačítka ON/OFF a stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] po dobu 3 sekund dojde k vlastnímu zapnutí přístroje. ‡ Přístroj vypneme stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] po dobu 3 sekund nebo přečnutím tlačítka ON/OFF. Přístroj se i automaticky vypne pokud akumulátor zcela vybit.</p> <p><b>Automatické zapnutí přístroje:</b> Pokud přístroj připojíme k počítači pomocí USB kabelu dojde k automatickému zapnutí. Přístroj je pak v režimu Mass Storage (přenosného disku). Přístroj můžeme v tomto režimu spustit také stiskem [PLAY/PAUSE].</p> <p><b>Ovládání hlasitosti</b> V průběhu přehrávání hudby, videa, záznamu hlasu nebo při poslechu FM rádia je možné ovládat hlasitosti přístroje. Stiskem tlačítka [VOL] a <b>⏪</b> nebo <b>⏩</b> ovládáte hlasitost. Pokud je aktivováno ovládání hlasitosti, úroveň nastavení je zobrazena modře.</p> <p><b>Upozornění: trvalý poslech přilízí hlasité hudby může vést k dočasnému nebo trvalému poškození Vašeho sluchu.</b></p> <p><b>Akumulátor</b> Tento přístroj je vybaven akumulátorem Lithium-Ionového typu.</p> <p>‡ Ikona zobrazená na displeji informuje o aktuální úrovni nabití akumulátoru. V případě vybití akumulátoru pod určitou hranici dojde k zobrazení zprávy „Low battery“ a automatickému vypnutí přístroje. Akumulátor přístroje lze nabít připojením k USB portu počítače, síťového adaptéru nebo k cestovním nabíječce (volitelná součást dodávky přístroje).</p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 3 -</b></p>
<p>‡ Průběh nabíjení akumulátoru je zobrazován ikonou. V případě plného nabití je ikona baterie plně vybarvena.</p> <p>‡ Maximální čas přehrávání na jedno nabití je závislý na úrovni nastavení hlasitosti, typu reprodukce, nastavení šestičte obrazovky, atd..</p> <p>‡ Prodloužení doby reprodukce na jedno nabití lze docílit pomocí nastavení v nabídce „Settings/PowerOff Time“ nebo „Settings/ Display“.</p> <p><b>Navigace v různých režimech menu</b></p> <p>‡ Návrat do hlavní nabídky: stiskem a podržením tlačítka [MENU] z jakéhokoli menu/nabídky.</p> <p>‡ Navigace v nabídce se provádí pomocí tlačítek <b>⏪</b> a <b>⏩</b> a slouží k výběru různých režimů.</p> <p>‡ Odchod a uložení nastavení se provádí stiskem tlačítka [MENU].</p> <p><b>Video Player:</b> přehrávání video souborů <b>Audio Player:</b> přehrávání hudebních skladeb <b>Radio:</b> poslouchání vestavěného FM rádia <b>E-Book:</b> prohlížení textových souborů na displeji <b>Camera:</b> pořizování fotografií <b>DV:</b> pořizování video záznamů <b>Picture View</b> : prohlížení obrázků ve formátu JPEG, JPG <b>System Setup:</b> nastavení parametrů přístroje <b>AudioRec</b> : nahrávání zvuku - diktafon <b>Learning:</b> čtení textových souborů <b>Tool:</b> kalkulačka, záznamník, paměť, Upgrade, Version</p> <p><b>Video - přehrávání video souborů</b> ‡ Tento přístroj může přehrávat video soubory převedené do formátu *. AVI (max.320x240 bodů).</p> <p><b>Přehrát / Zastavit</b> ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] spustíte přehrávání videa. ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] zastavíte přehrávání videa souboru.</p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 4 -</b></p>	<p><b>Výběr video souboru</b> ‡ Stiskem tlačítka <b>⏩</b> posunete přehrávání o jeden soubor vpřed.</p> <p>‡ Stiskem tlačítka <b>⏪</b> posunete přehrávání o jeden soubor vzad.</p> <p><b>Audio Player - přehrávání hudby)</b></p> <p><b>Přehrát / Pauza / Stop</b> ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] pustíte skladbu. ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] zastavíte přehrávání.</p> <p><b>Výběr hudebního souboru</b> ‡ Stiskem tlačítka <b>⏩</b> posunete přehrávání o jeden soubor vpřed. ‡ Stiskem tlačítka <b>⏪</b> posunete přehrávání o jeden soubor vzad. ‡ Stiskem tlačítka [MENU] vyvoláte při přehrávání seznam hudebních souborů.</p> <p><b>Nabídkové podmenu pro přehrávání hudby naleznete v Settings/Music Lyrics</b></p> <p>Tento přístroj podporuje formát *.LRC - lyrics. V případě zapnutí této funkce bude na displeji přístroje zobrazován text „lyrics“ souboru shodného názvu uložený ve stejném adresáři jako přehrávaný soubor. ‡ Pokud je ke skladbě přiřazen textový soubor, začne se automaticky zobrazovat. Pokud soubor není k dispozici, zobrazuje se grafický equalizer.</p> <p><b>Radio – FM rádio</b> Zapnutí FM rádia se provádí vstupením přes nabídkové menu přehrávače.</p> <p>Menu FM rádia lze vyvolat stiskem tlačítka [MENU].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual/Sch (ručně) – manuální ladění stanic</li> <li>• Search (Hledat) – zvolení nalažené stanice do paměti</li> <li>• Auto Seek (ladění)– automatické ladění stanic</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 5 -</b></p>	<p><b>Automatické a ruční vyhledání stanic</b> ‡ Stiskem tl. MENU zvolíme položku <b>Auto Seek</b> a stiskneme tl. PLAY/PAUSE. Pokud je nalezena stanice s kvalitním příjmem, je automaticky uložena do paměti. Ruční vyhledávání zvolíme po zmáčknutí tl. MENU a zvolení Manual Sch a pomocí tl. Vpřed a vzad volíme frekvenci, kterou uložíme pod zvolený kanál, který vybereme v poloze Search. Stanice je automaticky uložena pod zvolený kanál.</p> <p><b>Přepínání mezi stanicemi uloženými v paměti</b> ‡ V případě více nalažených rozhlasových stanic v paměti se přepínání mezi jednotlivými stanicemi provádí stiskem tlačítek <b>⏪</b> nebo <b>⏩</b> při poslechu rádia, pomocí Search.</p> <p>Delším stiskem tl. [MENU] režim rádia ukončíte a vstoupíte opět do hlavního menu.</p> <p><b>Upozornění:</b> <i>Do přístroje může být uloženo maximálně 20 nalezenných stanic.</i> <b>Bez připojených sluchátek nemusí být stanice nalezeny (sluchátka slouží jako anténa)</b></p> <p><b>Learniny – prohlížení textů</b> Funkce zobrazení textových souborů (s příponou *.TXT nebo *.lrc) na display přístroje. ‡ Přístup k této funkci je přes hlavní nabídkové menu. ‡ Stiskem tlačítek <b>⏪</b> nebo <b>⏩</b> si vyberete požadovaný dokument. ‡ Stiskem tlačítka [PLAY] zobrazíte vybraný dokument na displeji. ‡ V textu se pohybujete pomocí tlačítek <b>⏪</b> nebo <b>⏩</b>. ‡ Podržení tlačítka [MENU] se vrátíte do hlavní nabídky.</p> <p><b>Camera – Vytváření fotografií</b> Za pomoci vestavěné Vega kamery můžete vytvářet fotografie. ‡ Po stisknutí tlačítka na vrchní boční straně, vytvoříte fotografii, která je automaticky uložena do paměti přehrávače.</p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 6 -</b></p>	<p>‡ V menu kamery lze po zmáčknutí tl. MENU zvolit nastavení kamery. ‡ MENU nastavení Vega kamery: MODE – Single – jeden snímek -Continuous – vytvoření více snímků najednou -Self – samosposuť Size – Velikost snímku Quality – High – vysoká - Middle – střední - Low – nízká Effect – efekty snímků (sépie, diapozitiv...)</p> <p><b>DV (Digitál video) – tvorba video záznamu</b> Za pomoci vestavěné Vega kamery můžete vytvářet video záznamy. ‡ Po stisknutí tlačítka na vrchní boční straně spustíte natáčení videozáznamu, po dalším stisknutí se video záznam přerší a automaticky uloží do paměti přehrávače. ‡ MENU nastavení Vega kamery: Video Size – nastavení velikosti videa Quality – High – vysoká - Middle – střední - Low – nízká Effect – efekty videozáznamu (sépie, diapozitiv...)</p> <p><b>AudioRec (diktafon)</b></p> <p>‡ Vstup do režimu přes hlavní nabídkové menu přes tlačítko [PLAY/PAUSE] ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] spustíte nahrávání. ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] pozastavíte nahrávání. ‡ Stiskem tlačítka [MENU] uložíte záznam</p> <p><b>K přehrávání záznamu zvuku použijte Audio Player- přehrávání hudby</b></p> <p>‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka <b>⏩</b> přeskocit na další záznam. Stiskem a podržením tlačítka <b>⏩</b> aktivujete rychlé přetáčení záznamu vpřed.</p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 7 -</b></p>
<p>‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka <b>⏩</b> přeskocit na předchozí záznam. Stiskem a přidržením tlačítka <b>⏩</b> aktivujete rychlé přetáčení záznamu vzad.</p> <p><b>Picture View – prohlížení obrázků</b></p> <p>Vstup do prohlížeče obrázků je přes hlavní nabídkové menu přístroje.</p> <p>‡ Tlačítka <b>⏪</b> nebo <b>⏩</b> slouží k výběru konkrétního souboru ‡ Tlačítkem [PLAY] spustíte prohlížení vybraného souboru ‡ Tlačítkem [MENU] ukončíte prohlížení a vrátíte se do hlavní nabídky ‡ Slide show (automatické prohlížení) spustíte stlačením tl. MENU, ve volbě Disp Mode zvolíte Slide a rychlost střídání obrázků. MENU nastavení prohlížeče: File Protect – ochrana dat – uzamčené nebo volné Del File – vymazávání obrázků: Current – smaže momentálně zvolený obrázek All – smaže všechny obrázky Wall Paper – zvolený obrázek se objeví na pozadí přehrávače Off menu – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí přehrávače <b>Tool I</b> Calc- kalkulačka NotePad – poznámkový blok Memory – volby využívané paměti Upgrade – instalace firmware Version – informace o aktuální verzi firmware</p> <p><b>System Setup – Systémové nastavení</b></p> <p>Do nabídky systémových nastavení vstoupíte přes hlavní menu. Pro navigaci použijte tlačítka <b>⏪</b> nebo <b>⏩</b>, potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka [M].</p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 8 –</b></p>	<p><b>Language</b> – volba jazyka: English – Angličtina Chinese – Čínština Trad. Chinese – tradiční Čínština Japanese – Japonština</p> <p><b>Default</b> – standartní nastavení</p> <p><b>Sound</b> – vypnutí a zapnutí reproduktoru</p> <p><b>AutoOff</b> – automatické vypnutí Never – stálý chod přehrávače 3 min – po 3 minutách 15 min – po 15-ti minutách 60 min – po 60-ti minutách</p> <p><b>Style</b> – podbarvení menu</p> <p><b>Power mode – vypnutí podsvícení displeje</b> Never – stálé podsvícení displeje Half minute – půl minuty One minute – jedna minuta Three mint – tři minuty</p> <p><b>poznámka:</b> ‡ Aktualizaci firmwaru svěťte do rukou zkušenému servisu, popřípadě osobě znalé problematice. ‡ Před vlastní aktualizací firmwaru si pozorně prostudujte instrukce. Po ukončení aktualizace nezapomněte provést naformátování výměnného disku. ‡ V případě vyskytujících se chyb po aktualizaci firmwaru, proveďte opětovné nahrání firmwaru.</p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 9 -</b></p>	<p><b>Použití MP4 přehrávače jako USB Flash Disk</b></p> <p>Tento přístroj standardu „USB Mass Storage Device“ a jako takový může být využit jako výměnný disk bez nutnosti instalace dodatečných ovladačů.</p> <p>‡ Po připojení přehrávače k počítači dojde k jeho identifikaci jako standardní USB disk. Tento systém je podporován operačními systémy: MS Windows 98 SE (nutná instalace ovladače), MS Windows 2000 a vyšší verze, Mac OS 10.3, Linux Redhat 8.0 a vyšší (bez nutnosti instalace ovladače). ‡ Po připojení přehrávače k počítači se automaticky začne dobíjet vestavěný akumulátor.</p> <p><b>Rozšíření paměti pomocí micro SD karty</b></p> <p>Ve spodní části přístroje je umístěn slot na paměťovou kartu micro SD. (Secure Digital mini). Správné vložení karty je doprovázeno charakteristickým zvukem „zaklapnutím“. Pro vjmutí karty ji zatlačte směrem dovnitř a karta se uvolní. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu. S kartou manipulujte pouze pokud je přístroj vypnutý.</p> <p><b>Další informace k tomuto produktu, odpovědi na nejčastější dotazy, manuály a kontakt na servisní středisko naleznete na adrese <a href="http://www.funbeat.cz">www.funbeat.cz</a></b></p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 10 -</b></p>	<p><b>Technická specifikace:</b></p> <p>Displej: 2,5" (6cm), QVGA (320*240), 262 tisíc barev Rozhraní: Full Speed USB 2.0 Vnitřní paměť: 2GB, 4GB Paměťové karty: microSD (max. 2GB) Fotoaprárt a videokamera: 1.3 MPX Baterie Li-Ion: 3.7 V; 550mAh Výdrž baterie: Hudba max. 10 hodin, Video max. 5 hodin Hlasové nahrávání: Frekvence 8kHz/16kHz, Formát WAV 32Kbps/64Kbps) Max. výkon: (L)10mW (R)10mW (320Hm)</p> <p>MP3: 8K bps - 320Kbps WMA: 32K bps - 384Kbps</p> <p>Frekvence 20Hz až 20KHz SNR 85dB Chyba 0.06%</p> <p>FM Přijímač: Frekvenční rozsah 76MHz-90MHz/ 87.5MHz- 108MHz Počet paměti 20 stanic SNR 45dB</p> <p>Formáty: MP1 / MP2 / MP3 / WMA / WAV Provozní teplota -5 až 40° C Požadavek na OS: Windows98/SE/ME/2K/XP</p> <p style="text-align: center;"><b>CZ EM458 – Strana – 11 -</b></p>

|

|

|