

CZ Manuál M438

wwwfunbeat.cz

	<p>UPOZORNĚNÍ</p> <p>Doporučujeme vám co nejdrobněji prostudovat tento návod k obsluze, aby jste se vyvarovali případným budoucím potížím, vzniklých nesprávným používáním přístroje.</p> <p>‡ Nikdy nevystavujte přístroj teplotám vyšším jak +40°C ani jej neuschovávejte prostorách, kde by se tyto teploty mohly vyskytovat.</p> <p>‡ Nepoužívejte přístroj v prašném či vlhkém prostředí, ani tam kde mohou teploty dosahovat vysokých hodnot.</p> <p>‡ Chraňte přístroj před pádem na zem a jiné tvrdé podložky, hrozí trvalé poškození přístroje.</p> <p>‡ Vyvarujte se hlasité hudební produkci, hrozí trvalé poškození vašeho sluchu.</p> <p>‡ Nikdy se nepokoušejte svépomocí opravovat ani nijak upravovat přístroj, v opačném případě bude přístroj vyjmut ze záruky.</p> <p>‡ Nepoužívejte přístroj v prostředí kde je to zakázáno, (např. letadlo, benzínová stanice,...)</p> <p>‡ Neobsluhujte přístroj v případě řízení motorového vozidla či jiného dopravního prostředku.</p> <p><i>Veškeré specifikace a design přístroje mohou být věci změny, bez předchozího upozornění.</i></p> <p>INFORMACE O POUŽÍTÉM AKUMULÁTORU</p> <p>Tento přístroj je vybaven vestavěným Li-Ion akumulátorem, který vyžaduje dodržování určitých zásad. Délka nabíjecího cyklu se může pohybovat mezi 3 až 5 hodinami.</p>	<p>SPECIFIKACE</p> <p>‡ Reprodukce hudby s podporou formátu: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV.</p> <p>‡ Reprodukce videosouborů formátu: ‡ *.WMA, WMV, ASF Digitální záznam zvuku pomocí integrovaného mikrofonu do formátu typu *.WAV .</p> <p>‡ Barevný LCD displej s podporou více jazykových mutací.</p> <p>‡ FM stereo rádio s funkcí automatického i ručního vyhledávání a ukládáním rozhlasových stanic.</p> <p>‡ Ekvalizér s 6-ti režimy nastavení: Naturalní, Rock, Populární, Klasická, Jemná, Jazz a Hluboký Bas a SRS.</p> <p>‡ Přehrávač s možností přehrávání: normal, opakovat skladbu, opakovat vše, náhodný výběr a výběr skladby.</p> <p>‡ Podpora USB 2.0 rozhraní a Mass Storage</p> <p>‡ Podpora operačních systémů MS Windows 98 ME,SE, 2000, XP, Vista a MacOS X, Linux 2.4.2</p>	<p>ZAČÍNÁME</p> <p>Zapnutí / vypnutí přístroje Přístroj zapínáme ručně, vypnutí přístroje může být automatické nebo ruční.</p> <p><i>Ruční zapnutí / vypnutí přístroje:</i> ‡ Při posunutí tlačítka ON/OFF do polohy ON dojde k vlastním zapnutí přístroje. ‡ Přístroj vypneme posunutím tlačítka [ON/OFF] do polohy OFF. Přístroj se i automaticky vypne pokud je akumulátor zcela vybit.</p> <p><i>Automatické zapnutí přístroje:</i> Pokud přístroj připojíme k počítači pomocí USB kabelu dojde k automatickému zapnutí. Přístroj je pak v režimu Mass Storage (přenosem disku). Stiskem tlačítka [MENU] je možné pak přepínat další funkce.</p> <p>Ovládání hlasitosti V průběhu přehrávání hudby, videa, záznamu hlasu nebo při poslechu FM rádia je možné ovládat hlasitost přístroje. Stiskem tlačítka nahoru a dolu [< >] vyvoláte ovládání hlasitosti, tímto měníte úroveň hlasitosti v požadovaném směru.</p> <p><i>Upozornění: trvalý poslech příliš hlasité hudby může vést k dočasnému nebo trvalému poškození Vašeho sluchu!.</i></p> <p>Akumulátor Tento přístroj je vybaven akumulátorem Lithium-Iontového typu.</p>	
	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 1 -</p> <p>Nabídkové menu přehrávače ‡ Během přehrávání hudby stiskem tlačítka [MENU] vstoupíte do nabídkového podmenu. Pro navigaci v tomto menu použijte tlačetek < nebo > Potvrzení výběru se provádí stiskem tlačítka [MENU].</p> <p><i>Nabídkové podmenu:</i> o Opakování o Zvuk. Efekt o SRS mode o Rychlé hraní o Přehrání o Čas přehrání o Intervaly přehrávání o Odchod</p> <p><i>Opakování</i> V tomto menu se nachází několik možností reprodukce skladeb: ‡ Normálně - reprodukce skladeb v určeném pořadí bez jakéhokoliv opakování ‡ Opakovat jedinkrát - opakování pouze zvolené skladby ‡ Podle rejstříku - přehrávání skladeb z vybraného adresáře ‡ Opakování rejstříku - přehrání všech skladeb v adresáři ‡ Opakovat vše - opakování všech skladeb ‡ Namátkové - náhodné přehrávání skladeb s vybraného adresáře ‡ Podle Intro - přehrání 10 sek. upoutávky skladeb z daného adresáře</p> <p><i>Zvukový Efekt</i> Výběr jedné přednastavené charakteristiky z dané nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naturalní • Rock • Populární • Klasická • Jemná • Jazz • SRS • Hluboké basy 	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 2 –</p> <p>Temporate • Funkce zpomalování a zrychlování přehrávání.</p> <p>Replay <i>A-B Repeat</i></p> <p>‡ Stiskem tlačítka [MENU] potvrdíte výběr nabídky „Replay“ popřípadě „režim přehrávání“. Právě reprodukována skladba bude automaticky označena v daném místě počátkem a koncem pro automatické přehrávání vybraného úseku:</p> <p>‡ “A-“ blikající ikona vlevo nahoře na displeji indikuje výběr začátku sekce. Stiskem tlačítka ⏮ vyberete počáteční bod (point A). Výběr je potvrzen ikonou “A-“, která přestane blikat. Zároveň začne blikat ikona “B” v levého horní části displeje. Stisk tlačítka ⏭ označí koncový bod výběru části skladby (point B). Následně začne být přehráván tento výběr.</p> <p>‡ Stiskem tlačítka ⏮ zrušíte výběr „A-B repeat“ a ikona “A-“ opět začne svým blikáním signalizovat možnost výběru počátečního bodu (A).</p> <p><i>Replay Times Menu</i> Výběr rychlosti opakování během přehrávání v režimu „A-B Repeat“ můžete měnit v rozsahu 1 až 10.</p> <p><i>Replay Gap Menu</i> Nastavení prodlevy mezi opakováním výběru „A-B Repeat“ v rozsahu 1 až 10 sekund.</p> <p><i>Exit</i> Odchod</p>	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 3 -</p> <p><i>Upozornění:</i> <i>Lyrics</i> Tento přístroj podporuje formát *.LRC - lyrics. V případě zapnutí této funkce bude na displeji přístroje zobrazován text „lyrics“ souboru shodného názvu uložený ve stejném adresáři jako přehrávaný soubor.</p> <p>‡ Stiskem a podržením tlačítka [MENU] po dobu 2 sekund bude zobrazen LCR soubor.</p> <p>FM rádio Zapnutí FM rádia se provádí vstupením před nabídkové menu přehrávače.</p> <p>‡ V případě více nalaaděných rozhlasových stanic se přepínání mezi jednotlivými stanicemi provádí pomocí tlačítka [PLAY/PAUSE]. Popřípadě stiskem tlačítek ⏮ a ⏭ , kde jejich stiskem ručně ladíte stanice.</p> <p><i>Automatické vyhledání stanic</i> ‡ Po stisku tlačítka [MENU] zvolíme Autom. vyhledávání. Všechny dostupné stanice, které budou nalezeny jsou automaticky uloženy do paměti přehrávače.</p> <p><i>Upozornění:</i> <i>Do přístroje může být uloženo maximálně 20 nalezencých stanic. Bez připojených sluchátek nemusí být stanice nalezeny (sluchátka slouží jako anténa)</i></p>	
	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 4 -</p> <p><i>Ruční hledání stanic</i> ‡ Stiskem tlačítka ⏮ spustíte vyhledávání stanic směrem dolů. ‡ Stiskem tlačítka ⏭ spustíte vyhledávání stanic směrem nahoru. ‡ Pro uložení stanice vyberete v menu rádia položku uložit rádio. Po zvolení je radiostanice uložena do paměti.</p> <p><i>Nabídkové menu FM rádia</i> ‡ Stiskem tlačítka [MENU] vstoupíte do nabídkového menu “FM Radio Menu”. K navigaci použijte tlačítka < nebo > a k potvrzení výběru použijte tlačítko [MENU].</p> <p>Automatické vyhledání – automatické vyhledání a uložení nalezencé stanice do paměti Uložit rádio - uloží rádio po ručním vybrání stanice Vyskrtnout rádio - vymazání vybrané stanice z paměti Vyskrtnout vše - vymazání všech stanic Normální kanál - volba frekvenčního rozsahu 87-108MHz Japonský Kanál - volba frekvenčního rozsahu 76-90MHz Fajn. Záznam- záznam z rádia Odchod - odchod z nabídkového menu</p> <p>Prohlížení textů – E-book Funkce zobrazení textových souborů (s příponou *.TXT) na LCD displeji přístroje.</p> <p>‡ Přístup k této funkci je přes hlavní nabídkové menu. ‡ Stiskem tlačítek < a > si vyberete požadovaný dokument. ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] zobrazíte vybraný dokument na displeji. ‡ Stiskem tlačítka menu [MENU] se vrátíte do hlavní nabídky.</p> <p>Zvuk (nahraný záznam z diktafonu) ‡ Reprodukce uložených záznamů ‡ Vstup do režimu přes hlavní nabídkové menu ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/STOP] spustíte reprodukci. ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/STOP] pozastavíte reprodukci záznamu. ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/STOP] ukončíte reprodukci záznamu.</p>	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 5 -</p> <p><i>Výběr záznamu</i> ‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka > přeskočit na další záznam. Stiskem a přidržením tlačítka > aktivujete rychlé přetažení záznamu vpřed.</p> <p>‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka < přeskočit na předchozí záznam. Stiskem a přidržením tlačítka < aktivujete rychlé přetažení záznamu vzad.</p> <p><i>Nabídkové menu diktafonu</i> ‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka [MENU] vyvolat nabídkové menu přístroje - “Voice Playing Menu”. Pro navigaci použijte tlačítka ⏮ a ⏭ , potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka [MENU].</p> <p><i>Voice Playing menu:</i> o Opakování o Rychlost hraní - rychlost přehrávání záznamu o Přehrání - opakované přehrávání o Odchod - odchod z nabídky Operace se záznamy jsou shodné jako přehrávání hudby</p> <p><i>poznámka: Funkce “Follow and Read” a “Compare” v režimu „A-B repeat“ nelze pro funkci diktafon použít.</i></p> <p>Záznam zvuku (diktafon)</p> <p><i>Voice Recording</i> ‡ Vstup do režimu záznamu zvuku je přes hlavní nabídku ‡ Před začátkem záznamu se ujistěte o velikosti volného prostoru na disku. ‡ Stiskem tlačítka [REC] na boku přehrávače zahájíte nahrávání záznamu. ‡ Během přehrávání můžete kdykoli záznam pozastavit stiskem tlačítka [PLAY/STOP]. ‡ Stiskem a podržením [PLAY/STOP] ukončíte a uložíte záznam. ‡ Stiskem a podržením tlačítka [MENU] ukončíte režim diktafonu.</p>	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 6 -</p> <p><i>Recording Menu</i> V režimu diktafonu můžete kdykoli stiskem tlačítka [MENU] vyvolat nabídkové podmenu “Recording Menu”. Pro navigaci v něm použijte tlačítek < a > , potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka [MENU].</p> <p><i>Local Folder</i> Výběr adresáře pro uložení záznamu. Přehrávač podporuje uložení až 99 záznamů v jednom adresáři. V případě nedostatku paměťového prostoru vás bude informovat přístroj oznámením “Out of space. V takovém to případě musíte uvolnit místo v paměti vymazáním některého ze starších záznamů. V případě dosažení maximálního počtu záznamů v jednom adresáři, přístroj vás bude informovat oznámením “directory is full”. Pro nový záznam musíte použít jiný adresář.</p> <p><i>Recording Type</i> Výběr kvality datového formátu pořizovaného záznamu: <i>32 KBPS – 192 KBPS</i></p> <p>Photo - PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ Vstup do prohlížeče obrázků je přes hlavní nabídkové menu přístroje.</p> <p>‡ Tlačítka < a > slouží k výběru konkrétního souboru ‡ Tlačítkem [PLAY/PAUSE] spustíte prohlížení vybraného souboru. ‡ Tlačítkem [MENU] ukončíte prohlížení a vrátíte se do hlavní nabídky.</p>	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 7 -</p> <p>Setup - SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ</p> <p>Do nabídky systémových nastavení vstoupíte přes hlavní menu. Pro navigaci použijte tlačítka < a > , potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka [MENU].</p> <p>Systém Time Nastavení času. Začnete stiskem [MENU], šipky nahoru a dolu použijete k pohybu v menu nastavení času a data. Změnu času a data provádějte pomocí tlačítek < a > .</p> <p>LCD set Nastavení stmívání displeje v rozsahu 0 – 30.</p> <p>Language Tlačítky < a > zvolíte požadovaný jazyk. Stiskem tlačítka [MENU] potvrdíte tento výběr. K nabízeným jazykům patří i čeština.</p> <p>Power off Ekon. model – nastavení automatického stmavení displeje Režim spánku – nastavení času přechodu do režimu spánku</p> <p>Nastavení přehrávání: Nastavení opakovaného přehrávání skladeb. Na výběr je ruční opakování nebo automatické.</p> <p>OnLine mode Možnost nastavení chráněných oblastí heslem. Multi drive – použití chráněné i nechráněné oblasti současně Normal only – použití pouze nechráněné oblasti Encrypted only – použití pouze chráněné oblasti</p>
<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 8 -</p>	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 9 -</p>	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 10 -</p>	<p style="text-align: center;">CZ M438 – Strana 11 -</p>	

Info o paměti

Informace o stavu paměti.

Firmware version

Informace o verzi firmwaru.

Firmware upgrade

Aktualizace stávající verze firmwaru za novější. Dostupné pouze pro některé verze.

‡ Připojte přehrávač k PC pomocí USB kabelu

‡ Spusťte vykřávací proceduru "Firmware Upgrade" v systémovém menu přehrávače

Spusťte instalační utilitu a postupujte dále dle instrukcí. Po ukončení aktualizace firmwaru klikněte pravým tlačítkem na ikonu „výměnný disk“ a proveďte naformátování. Při volbě typu formátu vyberte: „FAT systém“.

Exit

Odchod z menu.

poznámka:

‡ Aktualizaci firmwaru světe do rukou zkušenému servisu, popřípadě osobě znalé problematice.

‡ Před vlastní aktualizací firmwaru si pozorně prostudujte instrukce. Po ukončení aktualizace nezapomeňte provést naformátování výměnného disku.

‡ V případě vyskytujících se chyb po aktualizaci firmwaru, proveďte opětovné nahrání firmwaru.

SPRÁVA DOKUMENTŮ

‡ Možnost výběru z dostupných adresářů

‡ Uživatel může ukládat hudební data až do podadresářů dané složky.

‡ Stiskem tlačítka [MENU] vstoupíte do podmenu. Tento krok je možný pouze, když není přehráván žádný soubor či záznam.

‡ Pro pohyb v menu slouží tlačítka **⏪** a **⏩**, potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka [MENU].

POUŽITÍ JAKO VÝMĚNNÝ DISK

Tento přístroj standardu „USB Mass Storage Device“ a jako takový může být využit jako výměnný disk bez nutnosti instalace dodatečných ovladačů.

‡ Po připojení přehrávače k počítači dojde k jeho identifikaci jako standardní USB disk. Tento systém je podporován operačními systémy: MS Windows 98 SE (nutná instalace ovladače), MS Windows 2000 a vyšší verze, Mac OS 10.3, Linux Redhat 8.0 a vyšší

(bez nutnosti instalace ovladače).

‡ Po připojení přehrávače k počítači se automaticky začne dobíjet vestavěný akumulátor.

**Další informace k tomuto produktu,
odpovědi na nejčastější dotazy, manuály,
programy pro převod videa a kontakt na
servisní středisko naleznete na adrese**

www.funbeat.cz