

CZ Manuál EM405

www.funbeat.cz

UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme vám co nejpodrobněji prostudovat tento návod k obsluze, aby jste se vyvarovali případným budoucím potížím, vzniklých nesprávným používáním přístroje.

‡ Nikdy nevystavujte přístroj teplotám vyšším jak +40°C ani jej neuschovávejte v prostorách, kde by se tyto teploty mohly vyskytovat.

‡ Nepoužívejte přístroj v prašném či vlhkém prostředí, ani tam kde mohou teploty dosahovat vysokých hodnot.

‡ Chraňte přístroj před pádem na zem a jiné tvrdé podložky, hrozí trvalé poškození přístroje.

‡ Vyvarujte se hlasité hudební produkci, hrozí trvalé poškození vašeho sluchu.

‡ Nikdy se nepokoušejte svépomocí opravovat ani nijak upravovat přístroj, v opačném případě bude přístroj vyloučen ze záruky.

‡ Nepoužívejte přístroj v prostředí kde je to zakázáno, (např. letadlo, benzínová stanice,...)

‡ Neobsluhujte přístroj v případě řízení motorového vozidla či jiného dopravního prostředku.

Veškeré specifikace a design přístroje mohou být věci změny, bez předchozího upozornění.

INFORMACE O POUŽITĚM AKUMULÁTORU

Tento přístroj je vybaven vestavěným Li-Ion akumulátorem, který vyžaduje dodržování určitých zásad. Délka nabíjecího cyklu se může pohybovat mezi 3 až 5 hodinami.

CZ EM405 – Strana 1 -

SPECIFIKACE

‡ Reprodukce hudby s podporou formátů: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV.

‡ Reprodukce videosouborů formátů: ‡ *.WMA, WMV, ASF, Digitální záznam zvuku pomocí integrovaného mikrofonu do formátu typu *.WAV .

‡ Barevný LCD displej s podporou více jazykových mutací.

‡ FM stereo rádio s funkcí automatického i ručního vyhledávání a ukládáním rozhlasových stanic.

‡ Ekvalizér s 7 režimy nastavení: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft Jazz, DBB .

‡ Přehrávač s možností přehrávání: normal, opakovat skladbu, opakovat vše, opakovat adresář, náhodný výběr, výběr skladby.

‡ Podpora USB 2.0 rozhraní a Mass Storage

‡ Podpora operačních systémů MS Windows 98 ME, SE, 2000, XP a MacOS X, Linux 4.2.4

‡ Funkce přenosného disku

‡ Slot na paměťovou kartu (MMC až 2 GB)

CZ EM405 – Strana 2 -

ZAČÍNÁME

Zapnutí / vypnutí přístroje
Přístroj zapínáme ručně, vypnutí přístroje může být automatické nebo ruční.

Ruční zapnutí / vypnutí přístroje:
‡ Zapnutí provedeme přepnutím tlačítka [ON/OFF] a nebo stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] po dobu 3 sekund.
‡ Přístroj vypneme stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] po dobu 3 sekund nebo přepnutím tlačítka ON/OFF . Přístroj se i automaticky vypne pokud akumulátor zcela vybit.

Automatické zapnutí přístroje:
Pokud přístroj připojíme k počítači pomocí USB kabelu dojde k automatickému zapnutí. Přístroj je pak v režimu Mass Storage (přenosného disku). Přístroj můžeme v tomto režimu spustit také stiskem [M].

Ovládání hlasitosti
V průběhu přehrávání hudby, videa, záznamu hlasu nebo při poslechu FM rádia je možné ovládat hlasitost přístroje. Stiskem tlačítka + a - ovládaté hlasitost.

Upozornění: trvalý poslech příliš hlasité hudby může vést k dočasnému nebo trvalému poškození Vašeho sluchu!

Akumulátor
Tento přístroj je vybaven akumulátorem Lithium-Ionového typu.

‡ Ikona zobrazená na displeji informuje o aktuální úrovni nabití akumulátoru. V případě vybití akumulátoru pod určitou hranici dojde k zobrazení zprávy „Low battery“ a automaticky vypnutí přístroje. Akumulátor přístroje lze nabít připojením k USB portu počítače, stovému adaptéru nebo k cestovním nabíječce (volitelná součást dodávky přístroje).

CZ EM405 – Strana 3 -

Music - přehrávání hudby

Přehrát / Stop
‡ Jediným stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] pustíte skladbu.
‡ Druhým stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] zastavíte přehrávání.

Výběr hudebního souboru
‡ Stiskem tlačítka ‹› posunete přehrávání o jeden soubor vpřed.
‡ Stiskem tlačítka ‹‹ posunete přehrávání o jeden soubor vzad.
‡ Stiskem tlačítka [M] vyvoláte hudební menu.

Nabídkové podmenu:
‡ Repeat
‡ Equalizer
‡ Temporate
‡ Replay
‡ Replay Times
‡ Replay Gap
‡ Exit

Repeat

V tomto menu se nachází několik možností reprodukce skladeb:

‡ Normal - reprodukce skladem v určeném pořadí bez jakéhokoliv opakování
‡ Repeat One - opakování pouze zvolené skladby
‡ Folder - přehrávání skladeb z vybraného adresáře
‡ Repeat Folder - přehrávání všech skladeb v adresáři
‡ Repeat All - opakování všech skladeb
‡ Random - náhodné přehrávání skladeb s vybraného adresáře
‡ Intro - přehrávání 10 sek. upoutávký skladeb s daného adresáře

CZ EM405 – Strana 5 -

Equalizer Menu
Výběr jedné přednastavené charakteristiky z dané nabídky:

- Natural
- Rock
- Pop
- Classic
- Soft
- Jazz
- DBB

Temporate
• Funkce zpomalování a zrychlování přehrávání (-8 až +8)

Replay
‡ Stiskem tlačítka [M] potvrdíte výběr nabídky „Replay“ popřípadě „režim přehrávání“. Právě reprodukováná skladba bude automaticky označena v daném místě počátkem a koncem pro automatické přehrávání vybraného úseku:

‡ „A-“ blikající ikona vlevo dole na displeji indikuje výběr začátku sekce. Stiskem tlačítka ‹› vyberete počáteční bod (point A). Výběr je potvrzen ikonou „A-“, která přestane blikat. Zároveň začne blikat ikona „B“ v levého dolní části displeje. Stisk tlačítka ‹› označí koncový bod výběru části skladby (point B). Následně začne být přehráván tento výběr.

‡ Stiskem tlačítka ‹› zrušíte výběr „A-B repeat“ a ikona „A-“ opět začne svými blikáním signalizovat možnost výběru počátečního bodu (A-).

Replay Times Menu
Výběr rychlosti opakování během přehrávání v režimu „A-B Repeat“ můžete měnit v rozsahu 1 až 10.

Replay Gap Menu
Nastavení prodlevy mezi opakováním výběru „A-B Repeat“ v rozsahu 1 až 10 sekund.

Exit
Odchod

CZ EM405 – Strana 6 -

Fm Mode – rádio

Zapnutí FM rádia se provádí vstupem před nabídkové menu přehrávače.

‡ V případě více nalaďených rozhlasových stanic se přepínání mezi jednotlivými provádí pomocí tlačítka [PLAY/STOP]. Popřípadě stiskem tlačítek ‹‹ a ‹›, kde jejich stiskem ručně ladíte.

Automatické vyhledání stanic
‡ Stiskem tlačítek ‹‹ nebo ‹› delším než 2 sekund je aktivováno automatické vyhledávání. Pokud je nalezena stanice s kvalitním přijím, vyhledávání je ukončeno. Dvojitým stiskem tlačítka [M] uložíte nalezenou stanici do paměti. Pro pokračování vyhledávání opětovně stiskněte tlačítko ‹‹ nebo ‹›.

Ruční hledání stanic
‡ Stiskem tlačítka ‹› spustíte vyhledávání stanic směrem dolů.
‡ Stiskem tlačítka ‹‹ spustíte vyhledávání stanic směrem nahoru.
‡ Dvojitý stisk tlačítka [M] slouží k uložení stanice do paměti.

Nabídkové menu FM rádia
‡ Stiskem tlačítka [M] vstoupíte do nabídkového menu „FM Radio Menu“. K navigaci použijte tlačítka ‹‹ nebo ‹› a k potvrzení uložení použijte tlačítko [M].
Save - uložení nalezené stanice do paměti
Record - záznam zvuku z FM rádia
Delete - vymazání vybrané stanice z paměti
Delete All - vymazání všech stanic
Auto search - automatické vyhledávání stanic
Normal Band - volba frekvenčního rozsahu 87-108MHz
Japan Band - volba frekvenčního rozsahu 76-90MHz
Exit - odchod z nabídkového menu

Upozornění:
Do přístroje může být uloženo maximálně 20 nalezených stanic.
Bez připojených sluchátek nemusí být stanice nalezeny (sluchátka slouží jako anténa)

CZ EM405 – Strana 7 -

E-Book – prohlížení textů

Funkce zobrazení textových souborů (s příponou *.TXT nebo *.lrc) na displeji přístroje.

‡ Přístup k této funkci je přes hlavní nabídkové menu.
‡ Stiskem tlačítek ‹‹ nebo ‹› si vyberete požadovaný dokument.
‡ Stiskem tlačítka [M] zobrazíte vybraný dokument na displeji.
‡ Stiskem tlačítka menu [M] se vrátíte do hlavní nabídky.

Record (diktafon)

‡ Vstup do režimu přes hlavní nabídkové menu
‡ Stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] spustíte nahrávání.
‡ Stiskem tlačítka [M] po dobu 2-3 sekund ukončíte nahrávání a vrátíte se do hlavní nabídky.
‡ Stiskem tlačítka [M] vyvoláte podmenu:

K přehrávání záznamu zvuku použijte Voice - přehrávání hudby

‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka ‹› přeskóčit na další záznam. Stiskem a přidržetím tlačítka ‹› aktivujete rychlé přetáčení záznamu vpřed.
‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka ‹‹ přeskóčit na předchozí záznam. Stiskem a přidržetím tlačítka ‹‹ aktivujete rychlé přetáčení záznamu vzad.

JPG VIEW – prohlížení obrázků
Vstup do prohlížeče obrázků je přes hlavní nabídkové menu přístroje.

‡ Tlačítko ‹‹ nebo ‹› slouží k výběru konkrétního souboru
‡ Tlačítkem [PLAY/PAUSE] spustíte prohlížení souborů.
‡ Stiskem tlačítka [M] po dobu 2-3 sekund ukončíte prohlížení a vrátíte se do hlavní nabídky.
‡ Stiskem tlačítka [M] vyvoláte podmenu:

Power off
Off time – nastavení automatického vypnutí MP4 přehrávače (0 – 60 min.)
Sleep time – nastavení přechodu do režimu spánku (0 – 120 min.)

Replay mode:
Nastavení opakování přehrávání skladeb. Na výběr je ruční opakování nebo automatické.

LCD set
Nastavení displeje.
‡ Brightness – nastavení jasu (0 – 9)
‡ Black – nastavení kontrastu (0 – 30)
‡ Exit - odchod z menu

Language
Tlačítky ‹‹ a ‹› zvolíte požadovaný jazyk. Stiskem tlačítka [M] potvrdíte tento výběr.

CZ EM405 – Strana 8 -

OnLine mode
Možnost nastavení chráněných oblastí heslem. Multi drive – použití chráněné i nechráněné oblasti současně
Normal only – použití pouze nechráněné oblasti
Encrypted only – použití pouze chráněné oblasti

Memory info
Informace o stavu paměti.

Firmware version
Informace o verzi firmwaru.

Firmware upgrade
Aktualizace stávající verze firmwaru za novější. Dostupné pouze pro některé verze.
‡ Připojte přehrávač k PC pomocí USB kabelu
‡ Spusťte výkřevací proceduru „Firmware Upgrade“ v systémovém menu přehrávače
Spusťte instalační utilitu a postupujte dále dle instrukcí. Po ukončení aktualizace firmwaru klikněte pravým tlačítkem na ikonu „výměnný disk“ a proveďte naformátování. Při volbě typu formátu vyberte: „FAT systém“.

Disk Format
Možnost naformátování (vymazání) paměti.

Battery Charge
Zapnutí/vypnutí nabíjení akumulátoru.
Upozornění!!! – akumulátor se nenabíjí, pokud je vypínač v poloze „POWER OFF“

Exit
Odchod z menu.
poznámka:
‡ Aktualizaci firmwaru světe do rukou zkušenému servisu, popřípadě osobě znalé problematice.
‡ Před vlastní aktualizací firmwaru si pozorně prostudujte instrukce. Po ukončení aktualizace nezapomeňte provést naformátování výměnného disku.
‡ V případě vyskytujících se chyb po aktualizaci firmwaru, proveďte opětovně nahrání firmwaru.

CZ EM405 – Strana 10 -

Použití MP4 přehrávače jako USB Flash Disk
Tento přístroj standardu „USB Mass Storage Device“ a jako takový může být využit jako výměnný disk bez nutnosti instalace dodatečných ovladačů.

‡ Po připojení přehrávače k počítači dojde k jeho identifikaci jako standardní USB disk. Tento systém je podporován operačními systémy: MS Windows 98 SE (nutná instalace ovladače), MS Windows 2000 a vyšší verze, Mac OS 10.3, Linux Redhat 8.0 a vyšší (bez nutnosti instalace ovladače).
‡ Po připojení přehrávače k počítači se automaticky začne dobíjet vestavěný akumulátor.

Rozšíření paměti pomocí MMC karty
Ve spodní části přístroje je umístěn slot na paměťovou kartu MMC (Multimedia). Správné vložení karty je doprovázeno charakteristickým zvukem „zaklapnutí“. Pro vyjmutí karty ji zatlačte směrem dovnitř a karta se uvolní. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu. S kartou manipuluje pouze pokud je přístroj vypnutý.

CZ EM405 – Strana 11 -