

<p>CZ Manuál EM416</p> <p>www.funbeat.cz</p>	<p>UPOZORNĚNÍ:</p> <p>Doporučujeme vám co nejpodrobněji prostudovat tento návod k obsluze, aby jste se vyvarovali případným budoucím potížím, vzniklých nesprávným používáním přístroje.</p> <p>‡ Nikdy nevystavujte přístroj teplotám vyšším jak +40°C ani jej neuschovávejte v prostorách, kde by se tyto teploty mohly vyskytovat.</p> <p>‡ Nepoužívejte přístroj v prašném či vlhkém prostředí, ani tam kde mohou teploty dosahovat vysokých hodnot.</p> <p>‡ Chraňte přístroj před pádem na zem a jiné tvrdé podložky, hrozí trvalé poškození přístroje.</p> <p>‡ Vyvarujte se hlasité hudbě produkci, hrozí trvalé poškození vašeho sluchu.</p> <p>‡ Nikdy se nepokoušejte svépomocí opravovat ani nijak upravovat přístroj, v opačném případě bude přístroj vyjmut ze záruky.</p> <p>‡ Nepoužívejte přístroj v prostředí kde je to zakázáno, (např. letadlo, benzínová stanice,...)</p> <p>‡ Neobstuhujte přístroj v případě řízení motorového vozidla či jiného dopravního prostředku.</p> <p>Veškeré specifikace a design přístroje mohou být věci změny, bez předchozího upozornění.</p> <p>INFORMACE O POUŽITĚM AKUMULÁTORU</p> <p>Tento přístroj je vybaven vestavěným Li-Ion akumulátorem, který vyžaduje dodržování určitých zásad. Délka nabíjecího cyklu se může pohybovat mezi 3 až 5 hodinami.</p>	<p>SPECIFIKACE:</p> <p>‡ Reprodukce hudby s podporou formátů: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV.</p> <p>‡ Reprodukce videosouborů formátů: ‡ *.WMA, WMV, ASF, AVI Digitální záznam zvuku pomocí integrovaného mikrofonu do formátu typu *.WAV .</p> <p>‡ Barevný LCD displej s podporou více jazykových mutací.</p> <p>‡ FM stereo rádio s funkcí automatického i ručního vyhledávání a ukládáním rozhlasových stanic.</p> <p>‡ Elvkalizér s 8 režimy nastavení: Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ</p> <p>‡ Přeřváváč s možností přeřvávání: normal, opakovat skladbu, opakovat vše, náhodný výběr a výběr skladby.</p> <p>‡ Podpora USB 2.0 rozhraní a Mass Storage</p> <p>‡ Podpora operačních systémů MS Windows 98 ME, SE, 2000, XP a MacOS X, Linux 2.4.2</p> <p>‡ Funkce přenosného disku</p> <p>‡ Slot na paměťovou kartu (mini SD až 2 GB)</p>	<p>ZAČÍNÁME:</p> <p>Zapnutí / vypnutí přístroje Přístroj zapínáme ručně, vypnutí přístroje může být automatické nebo ruční.</p> <p>Ruční zapnutí / vypnutí přístroje: ‡ Zapnutí provedeme přepnutím tlačítka ON/OFF nebo stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] po dobu 3 sekund dojde k vlastnímu zapnutí přístroje. ‡ Přístroj vypneme stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] po dobu 3 sekund nebo přepnutím tlačítka ON/OFF . Přístroj se i automaticky vypne pokud akumulátor zcela vybit.</p> <p>Automatické zapnutí přístroje: Pokud přístroj připojíme k počítači pomocí USB kabelu dojde k automatickému zapnutí. Přístroj je pak v režimu Mass Storage (přenosného disku).</p> <p>Ovládání hlasitosti V průběhu přeřvávání hudby, videa, záznamu hlasu nebo při poslechu FM rádia je možné ovládat hlasitost přístroje. Stiskem tlačítka + nebo - ovládáte hlasitost.</p> <p>Upozornění: trvalý poslech příliš hlasité hudby může vést k dočasnému nebo trvalému poškození Vašeho sluchu!</p> <p>Akumulátor Tento přístroj je vybaven akumulátorem Lithium-iontového typu.</p> <p>‡ Ikona zobrazená na displeji informuje o aktuální úrovni nabití akumulátoru. V případě vybití akumulátoru pod určitou hranici dojde k zobrazení zprávy "Low battery" a automatickému vypnutí přístroje. Akumulátor přístroje lze nabít připojením k USB portu počítače, síťovému adaptéru nebo k cestovním nabíječce (volitelná součást dodávky přístroje).</p> <p>‡ Průběh nabíjení akumulátoru je zobrazován ikonou. V případě plného nabití je ikona baterie plně vybarvena.</p>
<p>‡ Maximální čas přeřvávání na jedno nabití je závislý na úrovni nastavení hlasitosti, typu reprodukce, nastavení šetřiče obrazovky, atd..</p> <p>‡ Prodloužení doby reprodukce na jedno nabití lze docílit pomocí nastavení v nabídce „Settings/PowerOff Time“ nebo „Settings/Display“.</p> <p>Navigace v různých režimech menu ‡ Návrat do hlavní nabídky: stiskem a podržením tlačítka [M] z jakéhokoliv menu/nabídky. ‡ Navigace v nabídce se provádí pomocí tlačítek + nebo - a slouží k výběru různých režimů. ‡ Odchod a uložení nastavení se provádí stiskem tlačítka [M].</p> <p>Video: přeřvávání video souborů Music: přeřvávání hudebních skladeb FM: poslouchání vestavěného FM rádia Text: prohlížení textových souborů na displeji Record: záznam zvuku - diktafon Photo: prohlížení obrázků ve formátu JPEG, JPG Settings: nastavení parametrů přístroje Game: hra</p> <p>Video - přeřvávání video souborů</p> <p>‡ Tento přístroj může přeřvávat video soubory formátu *.WMA, WMV, ASF, AVI.</p> <p>Přeřvát / Zastavit ‡ Stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] spustíte přeřvávání videa. ‡ Druhým stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] zastavíte přeřvávání video souboru.</p> <p>Výběr video souboru ‡ Stiskem tlačítka ⏪ posunete přeřvávání o jeden soubor vpřed. ‡ Stiskem tlačítka ⏩ posunete přeřvávání o jeden soubor vzad.</p>	<p>Music - přeřvávání hudby</p> <p>Přeřvát / Pauza / Stop ‡ Jedním stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] pustíte skladbu. ‡ Druhým stiskem tlačítka [PLAY/PAUSE] zastavíte přeřvávání.</p> <p>Výběr hudebního souboru ‡ Stiskem tlačítka ⏪ posunete přeřvávání o jeden soubor vpřed. ‡ Stiskem tlačítka ⏩ posunete přeřvávání o jeden soubor vzad.</p> <p>Nabídkové podmenu pro přeřvávání hudby naleznete v Settings/Music</p> <p>Repeat A-B Repeat</p> <p>‡ Stiskem tlačítka [STOP] při přeřvávání hudby potvrdíte výběr nabídky „A-B repeat“. Právě reprodukováná skladba bude automaticky označena v daném místě počátkem a koncem pro automatické přeřvávání vybraného úseku:</p> <p>‡ "A-" ikona vlevo nahoře na displeji indikuje výběr začátku seka. Stiskem tlačítka [STOP] vyberete počáteční bod (point A). Výběr je potvrzen ikonou "A-". Ikona "B" v levé horní části displeje představuje místo, do kterého se bude záznam opakovaně přeřvávat. Následně začne být přeřváván tento výběr.</p> <p>‡ Stiskem tlačítka ⏪ zrušíte výběr „A-B repeat“, celý proces je možné znovu opakovat.</p>	<p>Upozornění: Lyrics Tento přístroj podporuje formát *.LRC - lyrics. V případě zapnutí této funkce bude na displeji přístroje zobrazen text „lyrics“ souboru shodného názvu uložený ve stejném adresáři jako přeřváváný soubor.</p> <p>‡ Pokud je ke skladbě přiřazen textový soubor, začne se automaticky zobrazovat. Pokud soubor není, na display se zobrazuje grafický equalizer.</p> <p>FM - FM rádio Zapnutí FM rádia se provádí vstoupením před nabídkové menu přeřvávče.</p> <p>Menu FM rádia lze vyvolat stiskem tlačítka [M].</p> <ul style="list-style-type: none"> • manu – manuální ladění stanic • auto – automatické vyhledávání a ukládání stanic • mem – uložení naladěné stanice do paměti • pres – výběr uložených stanic z paměti • del – vymazání uložené stanice z paměti <p>‡ V případě více naladěných rozhlasových stanic se přepínání mezi jednotlivými provádí pomocí tlačítka ⏪ ⏩</p> <p>Automatické vyhledání a ukládání stanic</p> <p>‡ Stiskem tlačítka [M] + auto je aktivováno automatické vyhledávání a ukládání stanic. Pokud je nalezena stanice s kvalitním příjmem, vyhledávaná stanice je uložena a pokračuje další vyhledávání.</p>	<p>Ruční hledání stanic ‡ Stiskem tlačítka tlačítka [M] + manu a krátkým stiskem ⏪ nebo ⏩ Podížením ⏪ nebo ⏩ spustíte vyhledávání stanic směrem nahoru nebo dolů. ‡ Stiskem tlačítka [M] + mem slouží k uložení stanice do paměti.</p> <p>Upozornění: Do přístroje může být uloženo maximálně 20 nalezených stanic. Bez připojených sluchátek nemusí být stanice nalezeny (sluchátka slouží jako anténa).</p> <p>Nabídkové menu FM rádia naleznete v Settings/FM Radio</p> <p>Text (E-book) – prohlížení textů</p> <p>Funkce zobrazí textových souborů (s příponou *.TXT nebo *.lrc) na displeji přístroje.</p> <p>‡ Přístup k této funkci je přes hlavní nabídkové menu. ‡ Stiskem tlačítek + a - si vyberete požadovaný dokument. ‡ Stiskem tlačítka [M] zobrazíte vybraný dokument na displeji. ‡ Stiskem tlačítka menu [M] se vrátíte do hlavní nabídky</p> <p>Record (diktafon)</p> <p>‡ Reprodukce uložených záznamů ‡ Vstoup do režimu přes hlavní nabídkové menu ‡ Stiskem tlačítka [STOP] spustíte reprodukci. ‡ Stiskem tlačítka [STOP] pozastavíte reprodukci záznamu. ‡ Stiskem tlačítka [M] uložíte záznam</p>
<p>K přeřvávání záznamu zvuku použijte Music - přeřvávání hudby.</p> <p>‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka ⏪ přeskóčit na další záznam. Stiskem a přidržením tlačítka ⏩ aktivujete rychlé přetáčení záznamu vpřed.</p> <p>‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka ⏪ přeskóčit na předchozí záznam. Stiskem a přidržením tlačítka ⏩ aktivujete rychlé přetáčení záznamu vzad.</p> <p>Photo – prohlížení obrázků</p> <p>Vstup do prohlížeče obrázků je přes hlavní nabídkové menu přístroje.</p> <p>‡ Tlačítka + a - slouží k výběru konkrétního souboru ‡ Tlačítkem [M] spustíte prohlížení vybraného souboru. ‡ Tlačítkem [M] ukončíte prohlížení a vrátíte se do hlavní nabídky ‡ Tlačítkem [STOP] vymažete obrázek.</p> <p>Navigation - Správa dokumentů</p> <p>‡ Možnost výběru z dostupných adresářů ‡ Uživatel může ukládat hudební data až do podadresářů dané složky. ‡ Stiskem tlačítka [M] vstoupíte do podmenu. Tentok rok je možný pouze, když není přeřváván žádný soubor či záznam. ‡ Pro pohyb v menu slouží tlačítka + a - , potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka [M].</p> <p>Settings – Systémové nastavení</p> <p>Do nabídky systémových nastavení vstoupíte přes hlavní menu. Pro navigaci použijte tlačítka + a - , potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka [M].</p>	<p>Music o Repeat mode o Play mode o EQ Select o User EQ Set</p> <p>Repeat Mode V tomto menu se nachází několik možností reprodukce skladeb:</p> <p>‡ Once - reprodukce skladem v určeném pořadí bez jakéhokoliv opakování ‡ Repeat 1 - opakování pouze zvolené skladby ‡ Folder once- přeřvávání skladeb z vybraného adresáře ‡ Folder Repeat - přeřvávání v šech skladeb v adresáři ‡ All once - opakování všech skladeb ‡ All Repeat - opakování všech skladeb ‡ Intro - přeřvávání 10 sek. upoutávky skladeb z daného adresáře</p> <p>Play mode Přeřvávání skladeb: • Order – postupně • Shuffle- náhodně</p> <p>EQ Select Výběr jedné přednastavené charakteristiky z dané nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal • 3D • Rock • Pop • Classic • Bass • Jazz • User EQ – vlastní nastavení 	<p>User EQ Select Vlastní nastavení equalizeru.</p> <p>FM Radio ‡ Stiskem tlačítka [M] vstoupíte do nabídkového menu "FM Radio". K navigaci použijte tlačítka + nebo - a k potvrzení výběru použijte tlačítko [M].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stereo SW – zapnutí/vypnutí stereo příjmu FM rádia • FM region - výběr lokality pro poslech FM rádia <p>Record Nastavení parametrů ukládaných záznamů. Na výběr je „Rec Quality“ (kvalita záznamu) „Rec Volume“ hlasitost nahrávaného záznamu</p> <p>Display • Blight Time – automatické vypnutí display (5s – stále zapnuto) • Lum – nastavení jasu • Blight Mode – provozní režim – normální a úsporný</p> <p>System Systémové nastavení přístroje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Language – nastavení jazyka • About – verze firmware a kapacita paměti (volná/obsazená) • Upgrade – aktualizace firmware • Default set – původní nastavení přístroje <p>poznámka: ‡ Aktualizaci firmwaru svěřte do rukou zkušenému servisu, popřípadě osobě znalé problematice. ‡ Před vlastní aktualizací firmwaru si pozorně prostudujte instrukce. Po ukončení aktualizace nezapomeňte provést naformátování výměnného disku. ‡ V případě vyskytujících se chyb po aktualizaci firmwaru, proveďte opětovně nahrání firmwaru</p>	<p>Power off Time Automatické vypnutí (0 – 120 minut)</p> <p>Použití MP4 přeřvávče jako USB Flash Disk</p> <p>Tento přístroj standardu „USB Mass Storage Device“ a jako takový může být využit jako výměnný disk bez nutnosti instalace dodatečných ovladačů.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po připojení přeřvávče k počítači dojde k jeho identifikaci jako standardní USB disk. Tento systém je podporován operačními systémy: MS Windows 98 SE (nutná instalace ovladače), MS Windows 2000 a vyšší verze, Mac OS 10.3, Linux Redhat 8.0 a vyšší (bez nutnosti instalace ovladače). • Po připojení přeřvávče k počítači se automaticky začne dobíjet vestavěný akumulátor. <p>Rozšíření paměti pomocí mini SD karty</p> <p>Ve spodní části přístroje je umístěn slot na paměťovou kartu mini SD. (Secure Digital mini). Správné vložení karty je doprovázeno charakteristickým zvukem „zakapnutím“. Pro vyjmutí karty ji zatlačte směrem dovnitř a karta se uvolní. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu. S kartou manipuluje pouze pokud je přístroj vypnutý</p>
<p>CZ EM416 – Strana 4 -</p>	<p>CZ EM416 – Strana 5 -</p>	<p>CZ EM416 – Strana 6 -</p>	<p>CZ EM416 – Strana 7 -</p>
<p>CZ EM416 – Strana 8 -</p>	<p>CZ EM416 – Strana 9</p>	<p>CZ EM416 – Strana 10 -</p>	<p>CZ EM416 – Strana 11 -</p>