

<p><b>UPOZORNĚNÍ</b></p> <p>Doporučujeme vám co nejpodrobněji prostudovat tento návod k obsluze, aby jste se vyvarovali případným budoucím potížím, vzniklých nesprávným používáním přístroje.</p> <p>‡ Nikdy nevystavujte přístroj teplotám vyšším jak +40°C ani jej neuschovávejte v prostorách, kde by se tyto teploty mohly vyskytovat.</p> <p>‡ Nepoužívejte přístroj v prašném či vlhkém prostředí, ani tam kde mohou teploty dosahovat vysokých hodnot.</p> <p>‡ Chraňte přístroj před pádem na zem a jiné tvrdé podložky, hrozí trvalé poškození přístroje.</p> <p>‡ Vyvarujte se hlasité hudební produkci, hrozí trvalé poškození vašeho sluchu.</p> <p>‡ Nikdy se nepokoušejte svépomocí opravovat ani nijak upravovat přístroj, v opačném případě bude přístroj vyjmut ze záruky.</p> <p>‡ Nepoužívejte přístroj v prostředí kde je to zakázáno, (např. letadlo, benzínová stanice,...)</p> <p>‡ Neobsluhujte přístroj v případě řízení motorového vozidla či jiného dopravního prostředku.</p> <p><i><b>Veškeré specifikace a design přístroje mohou být věci změny, bez předchozího upozornění.</b></i></p> <p><b>INFORMACE O POUŽITÉM AKUMULÁTORU</b></p> <p>Tento přístroj je vybaven výměnným Li-Ion akumulátorem, který vyžaduje dodržování určitých zásad. Délka nabíjecího cyklu se může pohybovat mezi 3 až 5 hodinami.</p> <p><b>Upozornění:</b> Nenabíjete baterii déle než 5 hodin, hrozí její poškození a snížení kapacity</p>	<p><b>CZ EM450 – Strana – 1 -</b></p>	<p><b>SPECIFIKACE</b></p> <p>‡ Reprodukce hudby s podporou formátu: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, ADPCM a AMR. ‡ Reprodukce videosouborů formátu: *.AVI/RM/MPG/ASF/WMV/MKV/DAT/VOB</p> <p>Digitální záznam zvuku pomocí integrovaného mikrofonu do formátu typu *.WAV .</p> <p>‡ Barevný LCD displej s podporou více jazykových mutací.</p> <p>‡ FM stereo rádio s funkcí automatického i ručního vyhledávání a ukládáním rozhlasových stanic.</p> <p>‡ Ekvalizér s 8 režimy nastavení: Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ</p> <p>‡ Přehrávač s možností přehrávání: normal, opakovat skladbu, opakovat vše, náhodný výběr a výběr skladby.</p> <p>‡ Podpora USB 2.0 rozhraní a Mass Storage</p> <p>‡ Podpora operačních systémů MS Windows 98 ME,SE, 2000, XP, Vista a MacOS X, Linux 2.4.2</p> <p>‡ Funkce přenosného disku</p> <p>‡ Slot na paměťovou kartu ( MMC a SD až 2 GB)</p> <p>‡ Záznam hudby z FM rádia</p> <p>‡ Přiložené CD obsahuje software pro převod videa pro MP4 přehrávač</p> <p><b>‡ Pro dosažení kvalitnějšího poslechu hudby doporučujeme zakoupit kvalitnější sluchátka k tomuto MP4 přehrávači</b></p>	<p><b>ZAČÍNÁME</b></p> <p><b>Zapnutí / vypnutí přístroje</b> Přístroj zapínáme ručně, vypnutí přístroje může být automatické nebo ruční.</p> <p><i><b>Ruční zapnutí / vypnutí přístroje:</b></i> ‡ Zapnutí provedeme stisknutím a podržením tlačítka POWER po dobu 3 sekund dojde k vlastnímu zapnutí přístroje. ‡ Přístroj vypneme též stiskem tlačítka POWER po dobu 3 sekund. Přístroj se i automaticky vypne pokud je akumulátor zcela vybit.</p> <p><i><b>Automatické zapnutí přístroje:</b></i> Pokud přístroj připojíme k počítači pomocí USB kabelu dojde k automatickému zapnutí. Přístroj je pak v režimu Mass Storage (přenosného disku). Přístroj můžeme v tomto režimu spustit také stiskem POWER.</p> <p><b>Ovládání hlasitosti</b> V průběhu přehrávání hudby, videa, záznamu hlasu nebo při poslechu FM rádia je možné ovládat hlasitosti přístroje. Stiskem <b>tlačítka + nebo -</b> po dobu 3 sekund ovládáte hlasitost. Pokud je aktivováno ovládání hlasitosti, úroveň nastavení je zobrazena červeně.</p> <p><i><b>Upozornění: trvalý poslech přilíží hlasité hudby může vést k dočasnému nebo trvalému poškození Vašeho sluchu.</b></i></p> <p><b>Akumulátor</b> Tento přístroj je vybaven akumulátorem Lithium-iontového typu.</p> <p>‡ Ikona zobrazená na displeji informuje o aktuální úrovni nabití akumulátoru. V případě vybití akumulátoru pod určitou hranici dojde k zobrazení zprávy „low battery“ a automatickému vypnutí přístroje. Akumulátor přístroje lze nabít připojením k USB portu počítače, síťovou adaptér nebo k cestovním nabíječce (volitelná součást dodávky přístroje).</p> <p><b>CZ EM450 – Strana – 3 -</b></p>
<p>‡ Průběh nabíjení akumulátoru je zobrazován ikonou. V případě plného nabití je ikona baterie plně vybarvena.</p> <p>‡ Maximální čas přehrávání na jedno nabití je závislý na úrovni nastavení hlasitosti, typu reprodukce, nastavení šestičké obrazovky, atd..</p> <p><b>Navigace v různých režimech menu</b> ‡ Návrat do hlavní nabídky: stiskem a podržením tlačítka [HOME] z jakéhokoliv menu/nabídky.</p> <p>‡ Navigace v nabídce se provádí pomocí tlačítek <b>⏪</b> a <b>⏩</b> a slouží k výběru různých režimů. ‡ Odchod a uložení nastavení se provádí stiskem tlačítka [HOME]. <b>Video Player</b> : přehrávání video souborů <b>Music Player</b> : přehrávání hudebních skladeb <b>Audio Player</b>: přehrávání nahraných zvuků z diktafonu <b>FM Radio</b>: poslouchání vestavěného FM rádia <b>E - book</b>: prohlížení textových souborů na displeji <b>Recorder</b>: záznam zvuku - diktafon <b>Image Viewer</b>: prohlížení obrázků ve formátu JPEG, JPG <b>Setup</b>: nastavení parametrů přístroje <b>Explorer</b>: správa dokumentů a souborů <b>Game</b>: hry</p> <p><b>Video - přehrávání video souborů</b></p> <p>‡ Tento přístroj může přehrávat video soubory převedené do formátu *. AVI (max.320x240 bodů).</p> <p><i><b>Přehrávat / Zastavit</b></i> ‡ Stiskem tlačítka [START] spustíte přehrávání videa. ‡ Stiskem tlačítka [START] pozastavíte přehrávání video souboru. <i><b>Výběr video souboru</b></i> ‡ Stiskem tlačítka <b>⏪</b> posunete přehrávání o jeden soubor vpřed. ‡ Stiskem tlačítka <b>⏩</b> posunete přehrávání o jeden soubor vzad.</p> <p><b>CZ EM450 – Strana – 4 -</b></p>	<p><b>Music - přehrávání hudby</b></p> <p><i><b>Přehrávat / Pauza / Stop</b></i> ‡ Jedním stiskem tlačítka [START] pustíte skladbu. ‡ Stiskem tlačítka [START] pozastavíte přehrávání. <i><b>Výběr hudebního souboru</b></i> ‡ Stiskem tlačítka <b>⏪</b> posunete přehrávání o jeden soubor vpřed. ‡ Stiskem tlačítka <b>⏩</b> posunete přehrávání o jeden soubor vzad. ‡ Stiskem tlačítka [HOME] vyvoláte seznam hudebních souborů. <b>Přehrávání vybrané části skladby A-B</b> ‡ Po stisku tlačítka [A] vyberete <b>tlačítky + a -</b> funkci <b>A-B</b> a stiskem tlačítka [B] označíte počáteční bod (A) a opětovným stiskem tl. [B] označíte koncový bod (B). Po té začne přehrávání vybraného úseku. Opětovným stiskem [B] přehrávání u tomto režimu ukončíte.</p> <p><i><b>Nabídkové podmenu pro přehrávání hudby naleznete v Settings/Music Lyrics</b></i> Tento přístroj podporuje formát *.LRC - lyrics. V případě zapnutí této funkce bude na displeji přístroje zobrazován text „lyrics“ souboru shodného názvu uložený ve stejném adresáři jako přehrávaný soubor. ‡ Pokud je ke skladbě přiřazen textový soubor, začne se automaticky zobrazovat. Pokud soubor není, na display se zobrazuje grafický equalizer.</p> <p><b>Radio – FM rádio</b> Zapnutí FM rádia se provádí vstoupením přes nabídkové menu přehrávače.</p> <p>Menu FM rádia lze vyvolat stiskem tlačítka [A].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• add to favourite – uloží stanici jako oblíbenou</li> <li>• clear favourite – smaže oblíbenou stanici</li> <li>• search channels – nalezení všech dostupných stanic</li> <li>• shift to japan band – přeskočí do systému japonských stanic nebo normální FM sítě</li> <li>• return – návrat do přehrávání radio stanic</li> </ul> <p><b>CZ EM450 – Strana – 5 –</b></p>	<p><i><b>Automatické a ruční vyhledání staníc</b></i> ‡ Automatické ladění rádia spustíte po vstupu do menu rádia, po zvolení „search channels“, zolením této nabídky začne automatické vyhledávání a uložení stanic do paměti přístroje. Ruční vyhledávání zahájíte pomocí přepnutí tlačítka START do nabídky „ALL FREQUENCY“, která se zobrazí na monitoru přehrávače a krátkým stisknutím tlačítek <b>⏪</b> a <b>⏩</b> se přesouváte po jednotlivých frekvencích. Stanice pak uložíte stiskem tlačítka [A] a zvolením add to favourite z nabídky podmenu rádia.</p> <p><b>Přepínání mezi stanicemi uloženými v paměti</b> ‡ V případě více nalađených rozhlasových stanic v paměti se přepínání mezi jednotlivými stanicemi provádí stiskem tlačítek <b>⏪</b> nebo <b>⏩</b> při poslechu rádia po přepnutí tlačítkem START na „my favourite“.</p> <p><i><b>Upozornění:</b></i> <i>Do přístroje může být uloženo maximálně 20 naleznených stanic.</i> <i><b>Bez připojených sluchátek nemusí být stanice nalezeny (sluchátka slouží jako anténa)</b></i></p> <p><i><b>Text (E-book) – prohlížení textů</b></i> Funkce zobrazení textových souborů (s příponou *.TXT nebo *.lrc) na display přístroje. ‡ Přístup k této funkci je přes hlavní nabídkové menu. ‡ Stiskem tlačítek + nebo - si vyberete požadovaný dokument. ‡ Stiskem tlačítka [START] zobrazíte vybraný dokument na displeji. ‡ V textu se pohybujete pomocí tlačítek + nebo -. ‡ Stisknutím tlačítka [HOME] se vrátíte do hlavní nabídky.</p> <p><b>CZ EM450 – Strana – 6 -</b></p>	<p><b>Record (diktafon)</b></p> <p>‡ Vstup do režimu přes hlavní nabídkové menu přes tlačítko [START] ‡ Stiskem tlačítka [START] spustíte nahrávání. ‡ Stiskem tlačítka [START] pozastavíte nahrávání. ‡ Záznam je uložen automaticky do paměti přehrávače, ukončení diktafonu provedete stiskem tlačítka [HOME].</p> <p><b>K přehrávání záznamu zvuku použijte Audio Player - přehrávání audio záznamu z diktafonu</b></p> <p>‡ V průběhu reprodukce záznamu můžete stiskem tlačítka <b>⏪</b> přeskocit na předchozí záznam. Stiskem a přidržením tlačítka <b>⏩</b> aktivujete rychlé přetačení záznamu vzad.</p> <p><b>Image Viewer – prohlížení obrázků</b></p> <p>Vstup do prohlížeče obrázků je přes hlavní nabídkové menu přístroje.</p> <p>‡ Tlačítko + nebo - slouží k výběru konkrétního souboru ‡ Tlačítkem [START] spustíte prohlížení vybraného souboru ‡ Tlačítkem [HOME] ukončíte prohlížení a vrátíte se do hlavní nabídky</p> <p><b>Explorer - Správa dokumentů</b> ‡ Přehled všech složek a souborů v přehrávači ‡ Stiskem tlačítka [START] vstoupíte do podmenu .Tentok krok je možný pouze, když není přehráván žádný soubor či záznam. ‡ Pro pohyb v menu slouží tlačítka + nebo - potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka [START].</p> <p><b>CZ EM450 – Strana – 7 -</b></p>
<p><b>Setup – Systémové nastavení</b></p> <p>Do nabídky systémových nastavení vstoupíte přes hlavní menu. Pro navigaci použijte tlačítka + nebo -, potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka [START].</p> <p><b>Obsah nastavení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Blank screen</li> <li>o Language</li> <li>o Power off</li> <li>o Memory</li> <li>o Firmware version (fw. Ver)</li> <li>o Main disk</li> </ul> <p><b>Blank screen</b> nastavení aktivní činnosti displeje v různých intervalech od 10 sekund až po stálý chod displeje.</p> <p><b>Language</b> Výběr jazyka</p> <p><b>Power off</b> nastavení doby aktivní činnosti přehrávače od 15 minut až po stálý chod přehrávače.</p> <p><b>Memory</b> Zobrazuje aktuální stav paměti a celkovou paměť přehrávače a velikost a zaplnění paměťové karty.</p> <p><b>Firmware version (fw. ver)</b> Zobrazení aktuální verze operačního systému přehrávače.</p> <p><b>Main disk</b> Výběr používané paměti, dělen je na Flash (interní paměť) a SD card (paměťové karta)</p> <p><b>CZ EM450 – Strana – 8 -</b></p>	<p>Game - hry</p> <p>Hry nejsou součástí dodávky MP4 přehrávače. Hry podporované MP4 přehrávačem jsou ve formátu NES.</p> <p>Postup instalace: Hru nakopírujte do paměti MP4 přehrávače do složky Game. Po té lze hru spustit v MP4 přehrávači.</p> <p>\$\$\$</p> <p><b>Upozornění:</b></p> <p>Prodejce nese zodpovědnost za nefunčnost her stažených z internetu a zároveň se distancuje od případného porušení autorských práv u her stažených z internetu případně získaných jiným než legálním způsobem. Doporučujeme zakoupit hry legálním způsobem, tak, aby nedošlo k porušení autorských práv jednotlivých výrobců her a software.</p> <p><i><b>Instalace firmware - poznámka:</b></i></p> <p>‡ Aktualizaci firmwaru svěďte do rukou zkušenému servisu, popřípadě osobě znalé problematice.</p> <p>‡ Před vlastní aktualizací firmwaru si pozorně prostudujte instrukce. Po ukončení aktualizace nezapomeňte provést naformátování výměnného disku.</p> <p>‡ V případě vyskytujících se chyb po aktualizaci firmwaru, proveďte opětovné nahrání firmwaru.</p> <p><b>CZ EM450 – Strana – 9 -</b></p>	<p><b>Použití MP4 přehrávače jako USB Flash Disk</b></p> <p>Tento přístroj standardu „USB Mass Storage Device“ a jako takový může být využit jako výměnný disk bez nutnosti instalace dodatečných ovladačů.</p> <p>‡ Po připojení přehrávače k počítači dojde k jeho identifikaci jako standardní USB disk. Tento systém je podporován operačními systémy: MS Windows 98 SE (nutná instalace ovladače), MS Windows 2000 a vyšší verze, Mac OS 10.3, Linux Redhat 8.0 a vyšší (bez nutnosti instalace ovladače). ‡ Po připojení přehrávače k počítači se automaticky začne dobíjet vestavěný akumulátor.</p> <p><b>Rozšíření paměti pomocí MMC a SD karty</b></p> <p>Ve vrchní části přístroje je umístěn slot na paměťovou kartu MMC nebo SD. Správné vložení karty je doprovázeno charakteristickým zvukem „zaklapnutí“, karta nepřesahuje okraj přehrávače, pokud tomu tak není karta je vložena nesprávně. Pro vjmutí karty ji zatlačte směrem dovnitř a karta se uvolní. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu. S kartou manipulujte pouze pokud je přístroj vypnutý.</p> <p><b>Další informace k tomuto produktu, odpovědi na nejčastější dotazy, manuály a kontakt na servisní středisko naleznete na adrese</b></p> <p><b>www.funbeat.cz</b></p> <p><b>CZ EM450 – Strana – 10 -</b></p>	<p><b>Technická specifikace:</b></p> <p>Displej: 2,5" (6cm), TFT (320*240), 262 tisíc barev Rozhraní: Full Speed USB 2.0 Vnitřní paměť: 1GB, 2GB, 4GB Paměťové karty: MMC a SD (max. 2GB) Baterie Li-Ion: 3.7 V; 400–450mAh Výdrž baterie: Hudba max. 10 hodin, Video max. 5 hodin Hlasové nahrávání: Frekvence 8kHz/16kHz, Formát WAV 32Kbps/64Kbps) Max. výkon: (L)10mW (R)10mW (32Ohm) MP3: 8K bps - 320Kbps WMA: 32K bps - 384Kbps</p> <p>Frekvence 20Hz až 20kHz SNR 85dB Chyba 0.06%</p> <p>FM Přijímač: Střeskenní rozsah 76MHz-90MHz/ 87.5MHz- 108MHz Počet paměti 20 stanic SNR 45dB</p> <p>Formáty: MP1 / MP2 / MP3 / WMA / WAV Provozní teplota 5 až 40° C Požadavek na OS: Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista</p> <p><b>CZ EM450 – Strana – 11 -</b></p>

--	--	--	--