

Fun Beat Bluetooth sluchátka SX-907

Informace o produktu:

Sluchátka jsou určena pro bezdrátový poslech hudby, telefonování a různé počítačové aplikace jako např. Skype, ICQ atd. Použití je možné s mobilními telefony, PDA, notebooky, PC, MP3/4 přehrávači a dalšími zařízeními s podporou funkce Bluetooth.

Popis ovládání (dle anglického manuálu, strana 3):

- 1 – Přehrát hudbu/předchozí skladba (v režimu hudby)
- 2 – Indikátor napětí
- 3 – Přijmout tel. hovor/další skladba (v režimu hudby)
- 4 – Vypínač (ON/OFF)
- 5 – Ovládání hlasitosti
- 6 – Konektor napájení

Nabíjení:

Sluchátka je možné dobíjet ze sítě 220 V přes přiložený AC adapter nebo přes PC pomocí USB kabelu. V průběhu nabíjení svítí červená LED dioda. Po úplném dobití zhasne. Doba nabíjení cca 3-4 hodiny.

Vypnutí/zapnutí sluchátek:

Vypnutí a zapnutí sluchátek se provádí přepnutím vypínače 4. Po zapnutí LED diody problikávají modře a sluchátka jsou připravena k párování s druhým zařízením.

Postup párování s mobilním telefonem:

Přepněte vypínač 4 do polohy ON/OFF a po chvíli začne blikat LED dioda červeno-modře. Po té můžete začít s nastavením mobilního telefonu. V menu vyhledejte "přidání nového Bluetooth zařízení" a zadejte „vyhledat“. Sluchátka se objeví v seznamu jako např. „SX-907“. Vyberte zařízení a potvrďte volbu.

Zadejte klíč pro párování obou zařízení „0000“ (čtyři nuly) a potvrďte volbu.

Při párování je doporučená vzdálenost obou zařízení cca 1 m.

Úspěšné párování signalizují LED diody modrým blikáním. Zařízení je připraveno k použití, můžete poslouchat hudbu nebo telefonovat.

Postup spárování s PC, PDA, Notebookem:

Vyhledejte v menu nebo v nastavení „přidat nové Bluetooth zařízení“. Opakujte postup stejným způsobem, jako u mobilního telefonu.

Příjem telefonního hovoru při poslechu hudby:

Zazní-li při poslechu hudby vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko 3 a hovor bude spojen. Hovor ukončíte stisknutím stejného tlačítka.

Odmítnutí příchozího hovoru:

Zazní-li při poslechu hudby vyzváněcí tón, stiskněte dlouze tlačítko 3 a hovor bude odmítnut.

Ukončení hovoru:

V průběhu hovoru stiskněte krátce tl. 3

Změna hlasitosti:

Postupným přepínáním tl. 5 na jednu nebo druhou stranu nastavíte hlasitost na požadovanou úroveň.

Stav baterie:

V případě že dojde k vybití baterie, zazní zvukový signál a sluchátka se vypnou automaticky.

Sluchátka se nevypínají při nečinnosti automaticky, pokud je delší dobu nebudete využívat, přepněte vypínač 4 do polohy OFF.

Upozornění:

Sluchátka uchovávejte na suchém místě a pro přenášení používejte ochranné pouzdro, aby nedošlo k mechanickému poškození a vniknutí nečistot do vnitřních částí přístroje. Pokud nedojde ke spárování sluchátek a PC nebo notebooku, je nutné nejdříve nainstalovat ovladač Bluetooth adapteru.

Technické parametry:

- Bluetooth ver. 2.0, profily Head set, Hands Free, A2DP
- Dosah: až 10 metrů
- Nabíjecí akumulátor: Li-Ion 450 mAh
- Doba nabíjení: 3 – 4 hodiny
- Doba poslechu hudby/hovor: až 10/10 hodin
- Pohotovostní režim: až 200 hodin
- Hmotnost: 138 g

Obsah balení:

- Bluetooth sluchátka SX-907
- Napájecí adapter 220V (vč. propojovacího kabelu)
- AJ manuál
- CZ manuál
- Záruční list

Upozornění:

Veškeré specifikace zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.



Fun Beat Bluetooth sluchátka s mikrofonom

Typ SX-907

Návod k použití

Import a servis:

FunBeat.cz

Chrudimská 2a, Praha 3, 130 00

Email: support@funbeat.cz

www.funbeat.cz